



Dicas Qualyvinil

ESCORRIMENTO DE TINTA



ESCORRIMENTO DE TINTA

Escorrimento da Tinta Escorrimento de tinta, logo após ser aplicada, resulta em cobertura irregular da superfície. Possíveis Causas • Aplicação de uma camada muito espessa.

- Aplicação da tinta sob condições de frio ou umidade.
- Uso de uma tinta muito diluída.
- Usar pistola com o bico muito próximo à superfície que recebe a tinta. Soluções • Se a tinta ainda estiver úmida, passe o rolo novamente sobre o local a fim de uniformizar a superfície.
- Se a tinta estiver seca, lixe a superfície e reaplique uma nova demão.
- Não dilua a tinta para fazê-la render mais.
- Evite realizar a pintura sob condições de frio e umidade.
- Lixe superfícies brilhantes, antes de pintá-las.

A tinta deve ser aplicada com taxa de espalhamento indicada pelo fabricante.

- Duas demãos de tinta, na taxa de espalhamento recomendada, são melhores do que uma demão extremamente espessa.
- Ao pintar portas, convém, se possível, retirá-las e pintá-las na posição horizontal.